

součástek

Číslo	Popis	Popis na desce	Hodnota	ks
1	rezistor	R3	10R	1
2	rezistor	RX1—RX16	100R	16
3	rezistor	R1.R2	1K	2
4	rezistor	R6.R8	10K	2
5	rezistor	R7	47K	1
6	rezistor	R4	330K	1
7	rezistor	R5	470K	1
8	kondenzátor	C2—C6	104P	5
9	elektrolytický kond.	C1	220uF	1
10	integrovaný obvod	U1	WD1603	1
11	Vypínač	S1	Self-locking switch	1
12	hmatník spínače	S1	6*5mm	1
13	Tranzistor	Q1	S9014	1
14	Mikrospínač	S2	6*6*13	1
15	Mikrofon	MIC1	6050	1
16	Napájecí konektor	JK2	3.5MM	1
17	Audio konektor	JK1	Stereo 5Pin	1
18	USB napájecí kabel	—	80CM	1
19	deska plošných spojů	—	158mm*3.5mm	1
20	LED	D11—D163	5mm Red	15
21	LED	D11—D163	5mm Green	15
22	LED	D11—D163	5mm Blue	15
23	Audio kabel	Free give	1.2M	1
24	Audio rozdvojka	Free give	22CM	1